

Bruk av insektdrepende middel med  
Nocospray robot pågår!



# INGEN ADGANG!



før «Trygt å gå inn» klokkeslett er passert!

Rom nr.: \_\_\_\_\_

Rom volum: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Middel som anvendes:

**OXYPY +**



**NB! Rist flasken før bruk!**

Innstilling av robot:



**= Rom volum X 2**

\_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Klokkeslett for  
oppstart av  
robot: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
timer minutter

Diffusjons tid:  
(se tabell til  
venstre)



\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
timer minutter

Kontakt tid:



**2** / **00**  
timer minutter

Utlufting



\_\_\_\_\_ / **10**  
timer minutter

Innstilling av robot:

Diffusjonstid:



m<sup>3</sup>

Timer / minutter

0 - 250

-- / 15 min

251 - 500

-- / 30 min

501 - 750

-- / 45 min

751 - 1000

1 time / --

**TRYGT  
Å GÅ INN**

=



klokkeslett:

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ Signatur: \_\_\_\_\_